

*jura*<sup>®</sup>



**Kohviveski P.A.G.**  
Kasutusjuhend


et

## Sinu kohviveski P.A.G.

1	Masina osad.....	2
2	Ohutusteave.....	3
	JURA espressomasinate garantii.....	6
3	Enne esmakasutust.....	8
	Masina ettevalmistamine.....	8
	Oamahuti täitmine.....	8
4	Ubade jahvatamine / jahvatusastme seadmine.....	8
	Ubade jahvatamine.....	8
	Jahvatusastme seadistamine.....	9
5	Hooldus.....	9
6	Tehnilised andmed.....	9
7	JURA kontaktandmed / õigusteave.....	10

### 1 Masina osad



- 1 Oamahuti koos aroomikattega
- 2 Veski reguleerimine
- 3 Sisse- ja väljalülitusnupp 
- 4 Mõõteklaas
- 5 Platvorm
- 6 Toitejuhe (masina tagaküljel)

## 2 Ohutusteave

**Kasutusjuhendi järgimine** Enne masina kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgi alati kõiki juhiseid. Hoida kasutusjuhendit masina lähedal ja anna see vajaduse korral masina järgmisele omanikule edasi.

Kasutusjuhendi järgimata jätmise võib põhjustada raskeid vigastusi või varakahju. Ohutusmärgised:

<b>⚠ HOIATUS</b>	Tähistab olukordi, mille tagajärjeks võivad olla rasked vigastused või surm.
<b>⚠ ETTEVAATUST</b>	Tähistab olukordi, mille tagajärjeks võivad olla kerged vigastused.
<b>ETTEVAATUST</b>	Tähistab olukordi, mille tagajärjeks võib olla varakahju.

**Nõuetekohane kasutamine** Masin on ette nähtud kodukasutuseks. See on mõeldud ainult röstitud kohviubade jahvatamiseks ühe portsjoni kaupa. Kõik muud kasutusviisid on sobimatud.

**Kasutuspiirangud** Isikud, sealhulgas lapsed,

- kellel ei ole masina ohutuks kasutamiseks vajalikke füüsilisi, sensoorseid või vaimseid võimeid või
- selleks vajalikke kogemusi või teadmisi, tohivad masinat kasutada vastutava isiku järelevalve all või vajavad juhendamist, kuidas seda õigesti teha.

## Kasutamine laste poolt

Lapsed peavad teadvustama ja mõistma ohte, mis tulenevad masina väärkasutusest.

- Hoida masinat kohas, kus **alla kaheksa-aastased lapsed** sellele ligi ei pääse, või jälgi lapsi pidevalt.
- **Kaheksa-aastased ja vanemad lapsed** võivad kasutada masinat ilma järelevalveta, kui neid on õpetatud seda ohutult tegema.
- Lapsed võivad masinat puhastada ja hooldada ainult vastutava isiku järelevalve all.
- Ära luba lastel masinaga mängida.

## Mida teha kahjustuste korral

Ära kunagi kasuta katkist ega kahjustatud toitejuhtmega masinat. Selle tagajärjeks võib olla surmav elektrilöök.

- Kui on märke kahjustustest, eemalda masin toitevõrgust. Selleks tõmba pistik pistikupesast välja.
- Lase **masinat ja püsivalt ühendatud toitejuhet parandada** ainult JURA volitatud hooldus- tehnikutel. Valesti tehtud parandustööd võivad tekitada kahju.

## Kahjustuste ennetamine

Et vältida masina ja toitejuhtme kahjustusi, tuleb teha järgmist.

- Ära kasuta kohviveskit ega selle toitejuhet kuuma pinna lähedal.
- Veendu, et toitejuhe ei hõõruks teravate servade vastu ega jääks kuhugi kinni.
- Jälgi, et toitejuhe oleks peidetud, muidu võib keegi selle otsa komistada või juhe võib saada kahjustada.
- Kaitse veskit ilmastikuolude ja otsese päikesekiirguse eest.

- Ühenda veski ainult andmesildil näidatud pingega elektritoitevõrku. Andmesilt paikneb masina all.
- Ühenda veski otse seinapistikupessa. Harukarpide või pikendusjuhtmete kasutamine võib põhjustada ülepinget.
- Ära kasuta lisaainetega töödeldud ega karamellistatud kohviube.
- Ära kasuta masina puhastamiseks aluselist ega alkoholipõhist vahendit; puhasta masinat ainult õrna toimega vahendite ja pehme lapiga.
- Kui Sa ei kavatse masinat pikemat aega kasutada, tõmba pistik pistikupesast välja.

**Elektrilöögi oht** **Vesi juhib hästi elektrit. Seepärast ei tohi vesi ja elektrivool omavahel kokku puutuda.**

- Ära puuduta toitejuhet märgade kätega.
- Ära pane veskit ega toitejuhet vette.
- Ära aseta veskit ega ühtegi selle osa nõudepesumasinasse.
- Enne puhastamist tõmba pistik pistikupesast välja. Puhasta veskit niiske, mitte märja lapiga ning väldi rohkete pritsmete sattumist masinale. Veskit ei tohi puhastada veejoaga.
- Veskit ei tohi paigutada kohta, kus see võib jääda veejoa ette.

## **JURA espressomasinate garantii**

### **Hea klient!**

Täname Sind, et ostsid JURA espressomasina. Loodame, et jääd tootega rahule. Käesolev JURA garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil. Juhul, kui Sinu JURA espressomasin vajab garantiiremonti, siis võta palun ühendust edasimüüjaga, kust masina ostsid, või JURA kohaliku esindusega (vt [www.jura.ee](http://www.jura.ee)). Vastavalt selektiivse distributsiooni süsteemile kehtib JURA garantii vaid JURA volitatud edasimüüjate käest ostetud seadmetele. Selleks, et Sul ei tekiks tarbetuid ebamugavusi, soovitame kasutusjuhendi enne edasimüüja või volitatud hooldustöökoja poole pöördumist hoolikalt läbi lugeda. Vajadusel võta konsultatsiooni saamiseks ühendust JURA esindusega telefonil 651 8869, [rickman@rickman.ee](mailto:rickman@rickman.ee)

### **Sinu garantii**

Selle garantiiga tagab JURA, et tootel ei esine ostukuupäevale järgneval kindlaksmääratud perioodil materjalidest või koostekvaliteedist tingitud vigu. Kui garantiiperioodi jooksul esineb masinal mittekvaliteetsete materjalide kasutamise või koostekvaliteedi tõttu mõni viga, siis parandavad või asendavad JURA ametlikud müügiesindused, volitatud hooldustöökojad või volitatud edasimüüjad toote või selle vigase osa ilma töökulude ja varuosade eest tasu võtmata alltoodud tingimustel. JURA jätab endale õiguse otsustada, kas vahetada vigane varuosa või asendada seade uuega. Vahetatud varuosad jäävad JURA omandiks. Teenindust pakutakse peale garantii kehtivuse lõppemist kõigis riikides, kus JURA antud toodet ametlikult müüb. Riikides, kus JURA seda toodet ei müü, võta palun ühendust JURA rahvusvahelise peakontoriga (vt [www.jura.com](http://www.jura.com)).

### **Tingimused**

1. Käesolev garantii kehtib ainult juhul, kui koos vigase tootega esitatakse ka originaalarve või ostukviitung (millel on ostukuupäev, toote tüüp ja volitatud edasimüüja nimi). JURA jätab endale õiguse keelduda tasuta garantiiteenuse osutamisest, kui ülalmainitud dokumenti ei esitata või kui selles sisalduv informatsioon on puudulik või loetamatu.
2. Garantiiperioodi pikkus
  - 2.1 Garantiiperioodi pikkus on 2 aastat juhul kui toode on soetatud füüsilise isiku poolt.
  - 2.2 Garantiiperioodi pikkus on 1 aasta juhul kui toode on soetatud juriidilise isiku poolt.

3. Garantii ei kehti juhul, kui toode nõuab muutmist või kohandamist selleks, et masin töötaks mõnes muus riigis peale riigi, mille jaoks toode oli projekteeritud, toodetud, heaks kiidetud ja/või kus seda on volitatud müüa ning samuti juhul, kui nende muudatuste tagajärjel tekib mõni viga.
4. Garantii ei kata järgmisi punkte:
  - 4.1 perioodiline hooldus (puhastus ja katlakivieemaldus) ning normaalsest kulumisest tulenev remont või osade vahetus (tihendid, veskiterad, klapid, piimavahustaja komponendid jne);
  - 4.2 toote kohandamine või muutmine eesmärgiga tarvitada seda mõnel muul otstarbel kui kasutusjuhendis märgitud;
  - 4.3 toote garantiiga otseselt või kaudselt seotud transpordikulud, väljakutsega kaasnevad transpordikulud ja kõik transpordirikid;
  - 4.4 kahjud, mis tulenevad väärkasutusest, mis hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult:
    - toote kasutamist mitteettenähtud otstarbel või JURA kasutaja hooldusjuhiste mittejärgimist;
    - filtri CLARIS mitte kasutamist, kuigi see on JURA juhistes ette nähtud;
    - muude kui JURA katlakivieemaldus- või puhastustablettide (originaal hooldustoodete) kasutamist;
    - kohviubade sisse sattunud võõrkehasid (nt kivikesed, puidutükid ja kirjaklambrid, vesi oamahutis);
    - toote paigaldamist või kasutamist viisil, mis ei ole kooskõlas riigis, kus toodet kasutatakse, kehtivate tehniliste või ohutusstandarditega (Riikides, kus seaduse järgi on nõutav kohalik heakskiit, käitub klient toodet teistest riigist sisse tuues omal vastutusel ning peaks meeles pidama, et niisugune käitumine võib olla seadusega vastuolus);
    - remondist, mille on teinud klient ise või lasknud selle teha kusagil mujal kui volitatud hooldustöökojas või esinduses;
    - õnnetusjuhtumitest, välgulöögist, veest, tulest, ebaõigest ventilatsioonist või mõnest JURA kontrollile mitte alluvast faktorist.

### 3 Enne esmakasutust

#### Masina ülesseadmine

Kohviveski ülesseadmisel toimi järgmiselt.

- Aseta veski kindlale horisontaalpinnale.
- Vali koht, kus Sinu kohviveski ei saa üle kuumeneda.
- Ära kasuta veskit kuumas, märjas ega niiskes keskkonnas.

#### Masina ettevalmistamine

- ▶ Puhasta veskit väljast ja oamahutit seest pehme niiske lapiga.
- ▶ Pühi kõik puhastatud osad hoolikalt kuivaks.

#### HOIATUS

Kahjustatud toitejuhtmega masina kasutamine tekitab surmava elektrilöögi ohu.

- ▶ Ära kasuta katkist ega kahjustatud toitejuhtmega masinat.

- ▶ Pane pistik pistikupessa.

#### Oamahuti täitmine

Oamahutil on aroomikate. See aitab kohviubadel kauem oma aroomi säilitada.

#### ETTEVAATUST

Lisaainetega (nt suhkruga) töödeldud kohviomad ja jahvatatud või külmuivatatud kohv kahjustavad veskit.



- ▶ Täida oamahutit ainult töötlemata röstitud kohviubadega.

- ▶ Eemalda aroomikate.
- ▶ Vala kohviomad mahutisse ja asetage aroomikate oma kohale tagasi.

### 4 Ubade jahvatamine / jahvatusastme seadmine

#### Ubade jahvatamine

**Eeltingimus:** Pistik on ühendatud pistikupessa.

- ▶ Aseta mõõteklaas platvormile
- ▶ Hoi a sisse- ja väljalülitusnuppu  all, kuni klaasis on piisavalt jahvatatud kohvi.
- ▶ Vabasta sisse- ja väljalülitusnupp .

**i** Veski on mõeldud korraga ainult ühe portsjoni jahvatamiseks. Kui veskit kasutatakse liiga kaua järjest, võib see üle kuumeneda. Sel juhul pole jahvatusfunktsioon ajutiselt saadaval.



## Jahvatusastme seadistamine

Veskit saab reguleerida kasutatavate kohviubade röstimisastme järgi.


### ETTEVAATUST

Kui reguleerid jahvatusastet ajal, mil veski ei tööta, võid jahvatusastme regulaatorit kahjustada.

- ▶ Reguleeri jahvatusastet ainult ajal, mil veski töötab.



Jahvatusastme regulaator:

- 1. **Peen** jahvatus
- 2. **Jäme** jahvatus
- ▶ Aseta mõõteklaas platvormile
- ▶ Vajuta sisse- ja väljalülitusnuppu  ning keera jahvatusastme regulaator soovitud asendisse **ajal, mil** veski töötab.

## 5 Hooldus




- ▶ **Tõmba** pistik pistikupesast välja.
- ▶ Puhasta masinat väljast pehme niiske lapiga. Eemalda jahvatatud kohvi jäägid.
  - ⓘ Pühi tühja oamahutit pehme kuiva lapiga.
  - ⓘ Eemalda ülejäänud jahvatatud kohv korrapäraselt.
- ▶ Pühi kõik puhastatud osad hoolikalt kuivaks.

## 6 Tehnilised andmed

Võrgupinge	220–240 V ~, 50/60 Hz
Võimsus	150 W
Vastavusmärgis	<b>CE</b>
Oamahuti maht	105 g
Juhtme pikkus	u 1,2 m
Kaal	u 1,6 kg
Mõõtmed (L × K × S)	14,4 × 24,9 × 19,6 cm
JURA tüüp	590

## 7 JURA kontaktandmed / õigusteave

**Maaletooja** Rickman Trade OÜ  
A.H.Tammsaare tee 47  
Tallinn 11316  
Eesti  
Telefon 651 88 69  
rickman@rickman.ee

-  Kohaliku esinduse kohta leiad lisateavet veebilehelt **jura.ee**.
-  Kui vajad oma masina kasutamisel abi, leiad selle aadressilt **jura.com/service**.
-  Sinu arvamus on meile tähtis! Kasuta veebilehel **jura.ee** esitatud kontaktandmeid.

**Direktiivid** Masin vastab järgmistele direktiividele:

- 2014/35/EL – madalpingedirektiiv;
- 2014/30/EL – elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv;
- 2011/65/EL – elektri- ja elektroonikaseadmetes teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv.

**Tehnilised muudatused** Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi. Kasutusjuhendis olevaid jooniseid on kasutatud ainult illustreerival eesmärgil ja kujutatud värvid ei vasta masina tegelikule värvile. Kohviveski mõni tehniline üksikasi võib varieeruda.

**Kasutuselt kõrvaldamine** Kõrvalda vanad masinad keskkonnasäästlikul viisil.



Vanad masinad sisaldavad väärtuslikke, ringlussevõetavaid materjale ja need tuleb viia vastavasse jäätmekäitluskeskusesse. Seepärast utiliseeri masin jäätmekäitlusettevõtte kaudu.



