

jura®



Instrukcja obsługi E8/E80



Ekspres E8/E80

Elementy sterujące	4
Ważne wskazówki	6
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.....	6
Dla Państwa bezpieczeństwa.....	6
1 Przygotowanie i rozpoczęcie eksploatacji	11
Firma JURA w Internecie.....	11
Ustawianie urządzenia.....	11
Napełnianie pojemnika na ziarna.....	11
Określanie twardości wody.....	11
Pierwsze uruchomienie.....	12
Podłączanie mleka.....	15
2 Przyrządzanie	16
Kawa latte macchiato, kawa cappuccino i inne specjały kawowe z mlekiem.....	16
Ristretto, espresso i kawa.....	17
Dwie kawy espresso i dwie kawy.....	17
Pianka mleczna.....	18
Zmielona kawa.....	18
Dopasowywanie ilości wody na stałe do rozmiaru filiżanki.....	19
Ustawianie młynka.....	20
Wrzątek.....	20
3 Codzienna eksploatacja	21
Napełnianie zbiornika wody.....	21
Włączanie urządzenia.....	21
Codzienna konserwacja.....	22
Regularna konserwacja.....	22
Wyłączanie urządzenia.....	23
4 Stałe ustawienia w trybie programowania	24
Dopasowywanie ustawień produktu.....	24
Automatyczne wyłączanie.....	26
Ustawianie twardości wody.....	26
Płukanie systemu mlecznego.....	27
Jednostka ilości wody.....	27
Język.....	28
5 Konserwacja	29
Płukanie urządzenia.....	29
Płukanie dyszy delikatnej pianki.....	29
Czyszczenie dyszy delikatnej pianki.....	30
Rozkładanie i płukanie profesjonalnej dyszy delikatnej pianki.....	31
Rozkładanie i płukanie dyszy delikatnej pianki.....	32
Zakładanie filtra.....	33
Wymiana filtra.....	33
Czyszczenie urządzenia.....	34




Usuwanie kamienia z urządzenia	35
Czyszczenie pojemnika na ziarna.....	37
Usuwanie kamienia ze zbiornika wody	38
6 Komunikaty na wyświetlaczu	39
7 Usuwanie usterek	40
8 Transport i utylizacja przyjazna dla środowiska	42
Transport / opróżnianie systemu.....	42
Utylizacja	43
9 Dane techniczne	44
10 Indeks	45
11 Kontakt z firmą JURA / Informacje prawne	48

Opis symboli

Ostrzeżenia

 OSTRZEŻENIE	Należy zawsze zwracać uwagę na informacje oznaczone słowami OSTROŻNIE
 OSTROŻNIE	lub OSTRZEŻENIE z piktogramem ostrzegawczym. Opis OSTRZEŻENIE wskazuje na możliwość powstania ciężkich obrażeń, natomiast opis OSTROŻNIE – na możliwość powstania lekkich obrażeń.
OSTROŻNIE	OSTROŻNIE wskazuje na okoliczności mogące prowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Stosowane symbole


	Wezwanie do działania. Użytkownik jest wzywany do podjęcia działania.
	Wskazówki i sugestie, dzięki którym obsługa ekspresu JURA staje się jeszcze łatwiejsza.
	Ekran wyświetlacza


Elementy sterujące

Elementy sterujące



- 1 Pokrywa kanału do napełniania zmieloną kawą
- 2 Kanał do napełniania zmieloną kawą
- 3 Pojemnik na ziarna z pokrywą chroniącą aromat
- 4 Pokrywa zbiornika wody
- 5 Zbiornik wody
- 6 Kabel sieciowy (tył urządzenia)
- 7 Pojemnik na fusy
- 8 Tacka na nadmiar wody

- 9 Pokrywa pokrętła do ustawiania stopnia zmielenia
- 10 Pokrętło do ustawiania stopnia zmielenia
- 11 Przycisk wł/wył 
- 12 Connector System® z profesjonalną dyszą delikatnej pianki
- 13 Dozownik kawy z regulacją wysokości
- 14 Platforma na filiżanki



1 Wyświetlacz

2 Przyciski wielofunkcyjne (funkcje przycisków w zależności od ekranu prezentowanego na wyświetlaczu)

Dysza delikatnej pianki (stosowana w różnych wariantach modeli)




Zależnie od modelu ekspresu, na jego wyposażeniu może znajdować się dysza delikatnej pianki lub profesjonalna dysza delikatnej pianki.

Akcesoria

Pojemnik do czyszczenia systemu mlecznego



Łyżeczka do dozowania zmielonej kawy



Dysza wrzątku



Ważne wskazówki

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie zostało zaprojektowane i skonstruowane do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym. Służy wyłącznie do przyrządzania kawy oraz podgrzewania mleka i wody. Każde inne zastosowanie uważa się za niezgodne z przeznaczeniem. Firma JURA Elektroapparate AG nie ponosi odpowiedzialności za skutki użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy w całości przeczytać i uwzględnić niniejszą instrukcję obsługi. Świadczenie gwarancyjne nie dotyczy szkód lub usterek powstałych wskutek nieprzestrzegania instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w dostępnym miejscu blisko urządzenia i przekazywać kolejnym użytkownikom.

Dla Państwa bezpieczeństwa



Należy uważnie przeczytać i starannie przestrzegać poniższych ważnych wskazówek bezpieczeństwa.

W ten sposób należy unikać zagrożenia życia wskutek porażenia prądem:

- Nie wolno eksploatować urządzenia uszkodzonego lub z uszkodzonym kablem sieciowym.
- W przypadku wystąpienia objawów mogących świadczyć o uszkodzeniach, np. zapachu spalizny, należy niezwłocznie odłączyć urządzenie od sieci i skontaktować się z serwisem firmy JURA.
- W przypadku urządzeń z podłączonym na stałe kablem sieciowym: Jeśli kabel sieciowy urządzenia jest uszkodzony, należy zlecić jego wymianę bezpośrednio w siedzibie firmy JURA lub w autoryzowanym serwisie firmy JURA.

- W przypadku urządzeń z kablem sieciowym z wtykiem: Jeśli kabel sieciowy urządzenia jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny kabel sieciowy, który można otrzymać bezpośrednio w siedzibie firmy JURA lub w autoryzowanym serwisie firmy JURA.
- Należy zwracać uwagę, czy JURA i kabel sieciowy nie znajdują się w pobliżu gorących powierzchni.
- Należy zwracać uwagę, czy kabel sieciowy nie jest zakleszczony albo nie ociera się o ostre krawędzie.
- Nigdy nie wolno otwierać ani naprawiać urządzenia samodzielnie. Nie wolno wprowadzać zmian w urządzeniu, które nie są opisane w niniejszej instrukcji obsługi. Urządzenie zawiera części przewodzące prąd. Po otwarciu powstaje zagrożenie życia. Naprawy mogą przeprowadzać wyłącznie autoryzowane serwisy firmy JURA przy użyciu oryginalnych części zamiennych i akcesoriów.
- Aby całkowicie i bezpiecznie odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej, należy najpierw wyłączyć ekspres JURA przyciskiem wł/wył. Dopiero potem wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.

Może dojść do oparzeń wylewkami lub dyszą delikatnej pianki:

- Ustawić urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- Nie dotykać gorących części. Używać przewidzianych do tego celu uchwytów.
- Zwracać uwagę, czy dysza delikatnej pianki jest właściwie zamontowana i czysta. W przypadku błędnego montażu lub zatkania może dojść do odpadnięcia dyszy delikatnej pianki lub jej części.

Uszkodzone urządzenie nie jest bezpieczne i może spowodować obrażenia i pożar. Aby uniknąć uszkodzeń i tym samym ewentualnego niebezpieczeństwa obrażeń i pożaru:

- Nie pozwalać na luźne zwisanie kabla sieciowego. Kabel sieciowy może stać się przyczyną potknięć lub ulec uszkodzeniu.
- Chronić ekspres JURA przed wpływem czynników atmosferycznych takich jak deszcz, mróz i bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Nie zanurzać ekspresu JURA, kabla sieciowego lub przyłączy w wodzie.
- Nie wkładać ekspresu JURA ani jego poszczególnych części do zmywarki.
- Przed rozpoczęciem czynności związanych z czyszczeniem wyłączyć ekspres JURA przyciskiem wł/wył. Zawsze wycierać ekspres JURA wilgotną, ale nie mokrą ściereczką i chronić przed ciągłymi bryzgami wody.
- Podłączać urządzenie do napięcia sieciowego wyłącznie zgodnego z danymi na tabliczce znamionowej. Tabliczka znamionowa jest umieszczona na spodniej stronie ekspresu JURA. Więcej danych technicznych znajduje się w niniejszej instrukcji obsługi (sprawdź w rozdziale 9 »Dane techniczne«).
- Podłączyć ekspres JURA bezpośrednio do gniazda wtykowego. W razie stosowania wielokrotnych gniazd wtykowych lub przedłużaczy istnieje ryzyko przegrzania.
- Używać wyłącznie oryginalnych produktów do konserwacji firmy JURA. Produkty nie posiadające wyraźnej rekomendacji firmy JURA mogą uszkodzić urządzenie.

- Nie używać ziaren kawy zielonej lub palonej aromatyzowanej czy karmelizowanej.
- Zbiornik należy napełniać wyłącznie świeżą, zimną wodą.
- W przypadku dłuższej nieobecności wyłączyć urządzenie przyciskiem wł/wył i wyjąć wtyczkę sieciową z gniazda sieciowego.
- Dzieci nie mogą wykonywać prac związanych z czyszczeniem i konserwacją bez nadzoru odpowiedzialnej osoby.
- Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.
- Dzieciom w wieku poniżej ośmiu lat nie wolno pozwalać na zbliżanie się do urządzenia lub należy je stale nadzorować.
- Dzieci w wieku od ośmiu lat mogą obsługiwać ekspres bez nadzoru, jeśli zostały im objaśnione zasady bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniem. Muszą być w stanie rozpoznać i zrozumieć możliwe niebezpieczeństwa wynikające z nieprawidłowej obsługi.

Osoby (w tym dzieci), które wskutek

- swoich możliwości fizycznych, percepcyjnych lub umysłowych bądź też
- braku doświadczenia lub wiedzy

nie są w stanie bezpiecznie obsługiwać urządzenia, mogą z niego korzystać wyłącznie pod nadzorem lub kierunkiem osoby odpowiedzialnej.

Bezpieczeństwo obchodzenia się z wkładem filtra CLARIS Smart:

- Wkłady filtra należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Wkłady filtra należy przechowywać w stanie suchym w zamkniętym opakowaniu.

Ważne wskazówki

- Wkłady filtra należy chronić przed wysoką temperaturą i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
- Nie wolno używać uszkodzonych wkładów filtra.
- Nie wolno otwierać wkładów filtra.

1 Przygotowanie i rozpoczęcie eksploatacji

Firma JURA w Internecie


Odwiedźcie nas Państwo w Internecie.

Na stronie firmy JURA (www.jura.com) można znaleźć ciekawe i aktualne informacje na temat ekspresu JURA i wszystko na temat kawy.

Ustawianie urządzenia

Podczas ustawiania ekspresu JURA należy przestrzegać następujących zasad:

- Ekspres JURA ustawić na poziomej powierzchni niewrażliwej na działanie wody.
- Wybrać takie miejsce ustawienia ekspresu JURA, aby był on chroniony przed przegrzaniem. Należy zwrócić uwagę, aby szczeliny wentylacyjne nie były zakryte.



Napełnianie pojemnika na ziarna

OSTROŻNIE

Ziarna kawy zielonej lub obrabiane przy użyciu dodatków (np. cukru) oraz kawa zmielona lub liofilizowana uszkadzają młynek.

- ▶ Do napełniania pojemnika na ziarna należy używać wyłącznie palonych ziaren, które nie zostały poddane obróbce.


- ▶ Zdjąć pokrywę chroniącą aromat.
- ▶ Jeśli w pojemniku na ziarna znajdują się zabrudzenia i ciała obce, usunąć je.
- ▶ Wsypać ziarna kawy do pojemnika na ziarna i zamknąć pokrywę chroniącą aromat.

Określanie twardości wody

W czasie pierwszego uruchomienia należy ustawić twardość wody. Jeśli nie jest znana twardość używanej wody, można ją najpierw ustalić. Używać do tego celu paska testowego Aquadur® wchodzącego w zakres dostawy.

- ▶ Przytrzymać pasek testowy przez chwilę (1 sekunda) pod bieżącą wodą. Strząsnąć wodę.
- ▶ Odczekać około jedną minutę.

1 Przygotowanie i rozpoczęcie eksploatacji



- ▶ Odczytać stopień twardości wody na podstawie odbarwienia paska testowego Aquadur® i opisu na opakowaniu.

Pierwsze uruchomienie


Podczas pierwszego uruchomienia można zdecydować, czy JURA ma być użytkowana z wkładem filtra CLARIS Smart czy **bez**. Zaleca się stosowanie wkładu filtra przy twardości wody od 10 °dH.

⚠ OSTRZEŻENIE

Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem w przypadku eksploatacji z uszkodzonym kablem sieciowym.

- ▶ Nigdy nie eksploatować urządzenia z uszkodzeniami lub uszkodzonym kablem sieciowym.

Warunek: Pojemnik na ziarna jest pełny.

- ▶ Włożyć wtyczkę sieciową do gniazda sieciowego.
- ▶ Nacisnąć przycisk wł/wył , aby włączyć ekspres JURA.
»Sprachauswahl«

i Nacisnąć przycisk » > « (na dole po prawej stronie), aby wyświetlić więcej języków.

- ▶ Nacisnąć przycisk wybranego języka, np. »Polski«.
Na wyświetlaczu pojawia się na krótko »Zapisano«, aby potwierdzić ustawienie.
»Twardość wody«

i Jeśli nie jest znana twardość używanej wody, należy ją najpierw ustalić (sprawdź w rozdziale 1 »Przygotowanie i rozpoczęcie eksploatacji – Określanie twardości wody«).

- ▶ Nacisnąć przycisk » < « lub » > «, aby zmienić ustawienie twardości wody, np. na »25 °dH«.
- ▶ Nacisnąć przycisk »Zapisz«.
Na wyświetlaczu pojawia się na krótko »Zapisano«.
»Tryb filtracji«

i W tym momencie należy zdecydować, czy JURA ma być użytkowana z wkładem filtra CLARIS Smart czy **bez**.

Praca z wkładem filtra: kontynuować czynności zgodnie z opisem w poniższym ustępie (sprawdź w rozdziale 1 »Przygotowanie i rozpoczęcie eksploatacji – Pierwsze uruchomienie z aktywowaniem wkładu filtra«).


Praca **bez** wkładu filtra (sprawdź w rozdziale 1 »Przygotowanie i rozpoczęcie eksploatacji – Pierwsze uruchomienie bez aktywowania wkładu filtra«).

Pierwsze uruchomienie z aktywowaniem wkładu filtra

OSTROŻNIE

Mleko, woda mineralna, gazowana lub inne płyny mogą uszkodzić zbiornik wody lub urządzenie.

- ▶ Zbiornik wody należy napełniać wyłącznie świeżą, zimną wodą.



- ▶ Ustawić naczynie (min. 300 ml) pod dyszą delikatnej pianki.
- ▶ Wyjąć zbiornik wody i przepłukać zimną wodą.
- ▶ Założyć dostarczone przedłużenie od góry na wkład filtra CLARIS Smart.

- ▶ Umieścić w zbiorniku wody wkład filtra razem z przedłużeniem.
- ▶ Obracać wkład filtra zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż będzie słychać zatrzaśnięcie.
- ▶ Napełnić zbiornik wody świeżą, zimną wodą i ponownie zamontować.

i Urządzenie rozpoznaje automatycznie, że wkład filtra został włożony.

»Tryb filtracji« / »Zapisano«

»Filtr jest płukany«, woda wypływa z dyszy delikatnej pianki. Płukanie filtra ustaje automatycznie po około 300 ml.

»System jest napełniany«, system jest napełniany wodą.

»Opróżnij tackę na wodę«

1 Przygotowanie i rozpoczęcie eksploatacji

- ▶ Opróżnić tackę na nadmiar wody oraz pojemnik na fusy i ponownie zamontować.

»Płukanie urządzenia«, następuje płukanie systemu. Z dozownika kawy wypływa woda. Płukanie ustaje automatycznie. JURA jest teraz gotowa do działania.

- i** Ekran startowy pokazuje produkty, które można przyrządzić. Nacisnąć przycisk » > «, aby pokazać pozostałe produkty.
- i** Jeśli filtr jest aktywny, wyświetlacz pokazuje na dole niebieski symbol filtra.

Pierwsze uruchomienie bez aktywowania wkładu filtra

OSTROŻNIE

Mleko, woda mineralna, gazowana lub inne płyny mogą uszkodzić zbiornik wody lub urządzenie.

- ▶ Zbiornik wody należy napełniać wyłącznie świeżą, zimną wodą.



- ▶ Nacisnąć przycisk »Brak filtra«.
Na wyświetlaczu pojawia się na krótko »Zapisano«.
»Napełnij zbiornik wody«
- ▶ Ustawić po jednym naczyniu pod dozownikiem kawy i dyszą delikatnej pianki.


- ▶ Wyjąć zbiornik wody i przepłukać zimną wodą.
- ▶ Napełnić zbiornik wody świeżą, zimną wodą i ponownie zamontować.
»System jest napełniany«, system jest napełniany wodą.
»Urządzenie nagrzewa się«
»Płukanie urządzenia«, z dozownika kawy wypływa woda. Płukanie ustaje automatycznie. JURA jest teraz gotowa do działania.

- i** Ekran startowy pokazuje produkty, które można przyrządzić. Nacisnąć przycisk » > «, aby pokazać pozostałe produkty.


Podłączanie mleka

JURA dostarcza delikatną, kremową piankę mleczną o idealnej konsystencji. Najważniejszym kryterium spieniania mleka jest temperatura mleka wynosząca 4–8 °C. Dlatego zaleca się używanie chłodziarki do mleka lub próżniowego pojemnika na mleko.

- ▶ Zdjąć zatyczkę ochronną z dyszy delikatnej pianki.



- ▶ Podłączyć przewód mleka do dyszy delikatnej pianki.
- ▶ Połączyć drugi koniec przewodu mleka z pojemnikiem na mleko lub zanurzyć go w kartonie mleka.



Zależnie od modelu ekspresu, na jego wyposażeniu może znajdować się dysza delikatnej pianki lub profesjonalna dysza delikatnej pianki (rysunki powyżej).

2 Przyrządzanie

- i** Wyświetlacz pokazuje cztery produkty, które można przyrządzić. Nacisnąć przycisk » > «, aby pokazać pozostałe produkty.
- i** W trakcie przyrządzania specjału kawowego lub wrzątku można w każdej chwili zatrzymać ten proces. Nacisnąć w tym celu dowolny przycisk.
- i** Podczas mielenia można zmienić moc kawy dla **pojedynczych produktów** poprzez naciskanie przycisków » < « lub » > «.
- i** Podczas przyrządzania można zmienić ustawioną wstępnie **ilość** (np. wody i mleka), naciskając przyciski » < « lub » > «.

Kawa smakuje najlepiej, gdy jest gorąca. Zimna porcelanowa filiżanka odbiera napojowi ciepło i tym samym smak. Dlatego zaleca się wcześniejsze podgrzewanie filiżanek. Tylko w podgrzanych wcześniej filiżankach kawa może osiągnąć pełnię aromatu. Podgrzewacz do filiżanek firmy JURA jest dostępny w sklepach specjalistycznych.

W trybie programowania istnieje możliwość wprowadzenia **stałych ustawień** dla wszystkich produktów. (sprawdź w rozdziale 4 »Stale ustawienia w trybie programowania – Dopasowywanie ustawień produktu«).

Kawa latte macchiato, kawa cappuccino i inne specjały kawowe z mlekiem


Ekspres JURA przyrządza kawę latte macchiato, cappuccino i flat white za naciśnięciem przycisku. Nie wolno przy tym przesuwać szklanki lub filiżanki.

- i** Niniejszy rozdział dotyczy **profesjonalnej dyszy delikatnej pianki** oraz **dyszy delikatnej pianki**.

Przykład: W ten sposób przyrządza się kawę latte macchiato.

Warunek: Wyświetlacz pokazuje specjały kawowe z mlekiem. Mleko jest podłączone do dyszy delikatnej pianki.

- ▶ Ustawić szklankę pod dyszą delikatnej pianki.

- i** Jeśli używana jest **profesjonalna dysza delikatnej pianki**, obrócić pokrętko wyboru do obszaru Pianka mleczna .

- ▶ Nacisnąć przycisk »**Latte macchiato**«.

»**Latte macchiato**«, ustawiona wstępnie ilość pianki mlecznej napływa do szklanki.



- i** Następuje krótka przerwa, podczas której ciepłe mleko oddziela się od pianki. W ten sposób powstają warstwy typowe dla kawy latte macchiato. Czas trwania tej przerwy można zdefiniować w trybie programowania (sprawdź w rozdziale 4 »Stale ustawienia w trybie programowania – Dopasowywanie ustawień produktu«).

Przyrządzenie kawy rozpoczyna się. Ustawiona wstępnie ilość wody napływa do szklanki. Przyrządzenie ustaje automatycznie. JURA jest znowu gotowa do działania.

Aby dysza delikatnej pianki działała bez zarzutu, należy ją **codziennie** czyścić, jeśli było przyrządzane mleko (sprawdź w rozdziale 5 »Konserwacja – Czyszczenie dyszy delikatnej pianki«).

Ristretto, espresso i kawa



Przykład: W ten sposób przyrządza się kawę.

Warunek: Wyświetlacz pokazuje specjalny kawowy.

- ▶ Ustawić filiżankę pod dozownikiem kawy.
- ▶ Nacisnąć przycisk »Kawa«.

Przyrządzenie rozpoczyna się. »Kawa« i wyświetlacz pokazuje moc kawy. Ustawiona wstępnie ilość wody na kawę napływa do filiżanki.

Przyrządzenie ustaje automatycznie. JURA jest znowu gotowa do działania.

Dwie kawy espresso i dwie kawy



Przyrządzenie **dwóch** specjalów kawowych następuje poprzez dwukrotne naciśnięcie odpowiedniego przycisku (w ciągu ok. 1 sekundy).

Przykład: W ten sposób przyrządza się dwie kawy espresso.

Warunek: Wyświetlacz pokazuje specjalny kawowy.

- ▶ Podstawić dwie filiżanki pod dozownik kawy.
- ▶ Nacisnąć **dwukrotnie** przycisk »Espresso« (w ciągu ok. **1 sekundy**), aby rozpocząć przyrządzenie.

»Dwa espresso«, ustawiona wstępnie ilość wody napływa do filiżanek.

Przyrządzenie ustaje automatycznie. JURA jest znowu gotowa do działania.

Pianka mleczna





i Niniejszy rozdział dotyczy **profesjonalnej dyszy delikatnej pianki** oraz **dyszy delikatnej pianki**.

Przykład: W ten sposób przyrządza się piankę mleczną.

Warunek: Wyświetlacz pokazuje specjalny kawowy z mlekiem. Mleko jest podłączone do dyszy delikatnej pianki.

► Ustawić filiżankę pod dyszą delikatnej pianki.

i Jeśli używana jest **profesjonalna dysza delikatnej pianki**, obrócić pokrętkę wyboru do obszaru **Pianka mleczna** .

i Jeśli użytkownik chce **podgrzać mleko**, ustawić pokrętkę w położeniu **Mleko** .

► Nacisnąć przycisk **»Pianka mleczna«**.

Ekspres przyrządza piankę mleczną. Ustawiona wstępnie ilość mleka napływa do filiżanki.

Przyrządzanie ustaje automatycznie. JURA jest znowu gotowa do działania.

Aby dysza delikatnej pianki działała bez zarzutu, należy ją **codziennie** czyścić, jeśli było przyrządzane mleko (sprawdź w rozdziale 5 **»Konserwacja – Czystczenie dyszy delikatnej pianki«**).

Zmielona kawa

Dzięki lejkowi do napełniania zmieloną kawą można używać również drugiej języczki, np. bezkofeinowej.

i Nie wsypywać więcej zmielonej kawy niż dwie płaskie łyżeczki do dozowania.

i Nie używać zbyt drobno zmielonej kawy. Może ona zatkać system, przez co kawa wypływa tylko pojedynczymi kroplami.


i Jeśli ilość zmielonej kawy jest zbyt mała, wyświetlacz pokazuje **»Za mało zmielonej kawy«** i JURA przerywa proces.

i Żądany specjalny kawowy należy przyrządzić w ciągu około jednej minuty po napełnieniu zmieloną kawą. W przeciwnym razie JURA przerywa proces i powraca do stanu gotowości do działania.

Przyrządzanie wszystkich specjalów kawowych ze zmielonej kawy przebiega zawsze według tego samego schematu.

Przykład: w ten sposób przyrządza się espresso ze zmielonej kawy.

Warunek: Wyświetlacz pokazuje specjalny kawowy.



Dopasowywanie ilości wody na stałe do rozmiaru filiżanki

- ▶ Ustawić filiżankę do espresso pod dozownikiem kawy.
 - ▶ Otworzyć pokrywę pojemnika na kawę mieloną.
 - »Kawa mielona« / »Wsyp zmieloną kawę«
 - ▶ Wsypać do lejka do napełniania płaską łyżeczkę zmieloną kawę za pomocą łyżeczki do dozowania.
 - ▶ Zamknąć pokrywę lejka.
 - ▶ Nacisnąć przycisk »Espresso«.
- Przyrządzenie rozpoczyna się. »Espresso«, ustawiona wstępnie ilość wody na espresso napływa do filiżanki. Przyrządzenie ustaje automatycznie. JURA jest znowu gotowa do działania.

Użytkownik może w prosty sposób dopasować na stałe ilość wody dla wszystkich **pojedynczych produktów** do rozmiaru filiżanki. Ilość wody ustawia się jednorazowo w sposób opisany w poniższym przykładzie. Przy każdym kolejnym przyrządzeniu użyta zostanie ustawiona ilość wody.

Przykład: W ten sposób ustawia się na **stałe** ilość wody przeznaczonej na kawę.

Warunek: Wyświetlacz pokazuje specjalny kawowy.



- ▶ Ustawić filiżankę pod dozownikiem kawy.
 - ▶ Nacisnąć i **przytrzymać** przycisk »Kawa« do momentu pojawienia się »Osiągnięto żądaną ilość? Naciśnij przycisk«.
 - ▶ Puścić przycisk »Kawa«.
- Przyrządzenie kawy rozpoczyna się i kawa napływa do filiżanki.
- ▶ Nacisnąć dowolny przycisk (poza »Anuluj«), gdy w filiżance znajdzie się wystarczająca ilość kawy.
- Przyrządzenie ustaje. Na wyświetlaczu pojawia się na krótko »Zapisano«. Ustawiona ilość wody na kawę zostaje na stałe zachowana. JURA jest znowu gotowa do działania.

- i** Ustawienie to można w każdej chwili zmienić poprzez powtórzenie opisanego procesu.
- i** W trybie programowania można również ustawić na stałe ilość dla wszystkich produktów pojedynczych (sprawdź w rozdziale 4 »Stale ustawienia w trybie programowania – Dopasowywanie ustawień produktu«).

Ustawianie młynka

Młynek można bezstopniowo dopasować do stopnia spalenia używanej kawy.

OSTROŻNIE

Podczas ustawiania stopnia zmielenia przy niepracującym młynku nie można wykluczyć uszkodzeń pokrętkła do ustawiania stopnia zmielenia.

- ▶ Należy ustawiać stopień zmielenia wyłącznie przy pracującym młynku.

Właściwe ustawienie stopnia zmielenia kawy poznaje się po tym, że kawa wypływa z dozownika równomiernym strumieniem. Ponadto powstaje delikatna, gęsta crema.

Przykład: W ten sposób zmienia się stopień zmielenia **w trakcie** przyrządzenia espresso.

- ▶ Ustawić filiżankę pod dozownikiem kawy.
- ▶ Otworzyć pokrywę pokrętkła do ustawiania stopnia zmielenia.
- ▶ Nacisnąć przycisk »Espresso«, aby rozpocząć przyrządzenie.
- ▶ Ustawić pokrętkło do ustawiania stopnia zmielenia w żądanym położeniu **podczas** pracy młynka. Ustawiona wstępnie ilość wody napływa do filiżanki. Przyrządzenie ustaje automatycznie.
- ▶ Zamknąć pokrywę pokrętkła do ustawiania stopnia zmielenia.



Wrzątek

Zamienić dyszę delikatnej pianki na dyszę wrzątku, aby uzyskać idealny przepływ wody.

⚠ OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo oparzenia bryzgającą gorącą wodą.

- ▶ Unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą.

Warunek: Wyświetlacz pokazuje specjalny kawowy.

- ▶ Ustawić filiżankę pod dyszą wrzątku.
- ▶ Nacisnąć przycisk »Gorąca woda«. »Gorąca woda«, ustawiona wstępnie ilość wody napływa do filiżanki. Przyrządzenie ustaje automatycznie. JURA jest znowu gotowa do działania.



3 Codzienna eksploatacja

Napełnianie zbiornika wody

Jakość wody oraz codzienna konserwacja ekspresu, szczególnie po przygotowaniu mleka lub kawy z mlekiem, mają decydujące znaczenie dla utrzymania stałej, doskonałej jakości kawy w filiżance. Dlatego wodę należy zmieniać **codziennie**.

OSTROŻNIE

Mleko, woda mineralna, gazowana lub inne płyny mogą uszkodzić zbiornik wody lub urządzenie.


- ▶ Zbiornik wody należy napełniać wyłącznie świeżą, zimną wodą.




- ▶ Otworzyć pokrywę zbiornika wody.
- ▶ Wyjąć zbiornik wody i przepłukać zimną wodą.
- ▶ Napełnić zbiornik wody świeżą, zimną wodą i ponownie zamontować.
- ▶ Zamknąć pokrywę zbiornika wody.

Włączanie urządzenia



- ▶ Ustawić naczynie pod dozownikiem kawy.
- ▶ Nacisnąć przycisk włącz/wył , aby włączyć JURA.
 - »Witamy w JURA«
 - »Urządzenie nagrzewa się«
 - »Płukanie urządzenia«, następuje płukanie systemu. Płukanie ustaje automatycznie. JURA jest teraz gotowa do działania.

Codzienna konserwacja



Przeprowadzanie codziennej konserwacji pozwoli cieszyć się z wieloletniego niezawodnego działania ekspresu JURA i zagwarantuje uzyskanie doskonałej kawy.

- ▶ Wyciągnąć tackę na nadmiar wody.
- ▶ Opróżnić pojemnik na fusy i tackę na nadmiar wody. Oplukać je ciepłą wodą.

i Pojemnik na fusy opróżniać zawsze przy **włączonym** urządzeniu. W przeciwnym razie ekspres może wyświetlać komunikat o potrzebie opróżnienia zbiornika na fusy, przy częściowo zapełnionym zbiorniku.

- ▶ Zamontować ponownie pojemnik na fusy i tackę na nadmiar wody.
- ▶ Oplukać zbiornik wody czystą wodą.
- ▶ Wyczyścić dyszę delikatnej pianki (sprawdź w rozdziale 5 »Konserwacja – Czyszczenie dyszy delikatnej pianki«).
- ▶ Wyjąć przewód mleczny i dokładnie przepłukać pod bieżącą wodą.
- ▶ Rozłożyć i przepłukać dyszę delikatnej pianki (sprawdź w rozdziale 5 »Konserwacja – Rozkładanie i płukanie profesjonalnej dyszy delikatnej pianki«).
- ▶ Przetrzeć powierzchnię urządzenia czystą, miękką, wilgotną ściereczką (na przykład z mikrofibry).

Regularna konserwacja

Następujące czynności konserwacyjne należy wykonywać **regularnie** lub **w razie potrzeby**:

- Ze względów higienicznych zaleca się regularną (co około trzy miesiące) wymianę przewodu mleka oraz wymiennego dozownika mleka. Części zamienne są dostępne w sklepach specjalistycznych.
- Wyczyścić ścianki wewnętrzne zbiornika wody, np. za pomocą szczotki. Więcej informacji na temat zbiornika wody znajduje się w niniejszej instrukcji obsługi (sprawdź w rozdziale 5 »Konserwacja – Usuwanie kamienia ze zbiornika wody«).
- Na wierzchniej i spodniej stronie platformy na filiżanki mogą się osadzać pozostałości mleka i kawy. W takim przypadku należy wyczyścić platformę na filiżanki.

Wyłączanie urządzenia



Podczas wyłączenia ekspresu JURA następuje automatyczne płukanie systemu, jeśli przyrządzany był specjal kawowy. Jeśli przyrządzane było mleko, użytkownik zostanie dodatkowo wezwany do przeprowadzenia czyszczenia systemu mleka.

- ▶ Ustawić naczynie pod dyszą delikatnej pianki i dozownikiem kawy.
- ▶ Nacisnąć przycisk wł/wył ☺.

i Jeśli przyrządzane było mleko, użytkownik zostanie wezwany do przeprowadzenia czyszczenia systemu mlecznego (»Czyszczenie syst. mleka«). Po 10 sekundach wyłączenie jest automatycznie kontynuowane.

Jeśli przyrządzane było mleko, lecz nie zostało wykonane czyszczenie systemu mlecznego, najpierw wykonywane jest płukanie systemu mlecznego (»System mleka jest płukany«). »Płukanie urządzenia«, następuje płukanie systemu. Proces ustaje automatycznie. JURA jest wyłączona.

4 Stałe ustawienia w trybie programowania

Nacisnąć przycisk » P❖❖ «, aby przejść do trybu programowania. Za pomocą przycisków wielofunkcyjnych można nawigować pomiędzy opcjami programowania i na stałe zapisywać żądane ustawienia. Można wprowadzić następujące ustawienia:

Opcja programowania	Podpunkt	Objaśnienie
»1/5«	»Czyszczenie«, »Odkamienianie«, »Czyszczenie syst. mleka«, »Filtr« (tylko przy aktywowanym filtrze)	► Rozpocząć żądany program konserwacyjny.
»2/5«	»Płukanie syst. mleka«, »Kawa - płukanie«, »Informacje«	► Uruchomić żądany program konserwacyjny lub uzyskać informacje na temat koniecznych środków konserwacyjnych.
»3/5«	»Tryb programowania«	► Wybrać ustawienia dla specjalów kawowych oraz wrzątku.
»4/5«	»Wybór języka«	► Wybrać język.
	»Jednostki«	► Wybrać jednostkę ilości wody.
	»Wyłącz po«	► Ustawić czas, po upływie którego ekspres JURA ma się automatycznie wyłączyć.
»5/5«	»Płukanie syst. mleka«	► Zmienić ustawienia płukania systemu mlecznego.
	»Twardość wody«	► Ustawić twardość wody.

Dopasowywanie ustawień produktu

W ramach opcji programowania »Tryb programowania« można wprowadzić odrębne ustawienia dla wszystkich specjalów kawowych oraz wrzątku. Można wprowadzić następujące stałe ustawienia:

Produkt	Moc kawy	Ilość	Temperatura
Kawa ristretto, Kawa espresso	8 stopni	Kawa: 15 ml – 80 ml	normalna, wysoka
Kawa	8 stopni	Kawa: 25 ml – 240 ml	normalna, wysoka
Dwie kawy ristretto, Dwie kawy espresso, Dwie kawy	–	Kawa: ustawiona ilość pojedynczego produktu zostaje podwojona.	jak w przypadku pojedynczego produktu

Produkt	Moc kawy	Ilość	Temperatura
Kawa cappuccino, Kawa flat white	8 stopni	Kawa: 25 ml – 240 ml Mleko: 3 s – 120 s	normalna, wysoka
Kawa latte macchiato	8 stopni	Kawa: 25 ml – 240 ml Mleko: 3 s – 120 s Przerwa: 0 s – 60 s	normalna, wysoka
Porcja mleka	–	Mleko: 3 s – 120 s	–
Wrzątek	–	Woda: 25 ml – 450 ml	niska, normalna, wysoka

Ustawienia stałe w trybie programowania są zawsze wprowadzane według tego schematu.

Przykład: w ten sposób zmienia się moc kawy.

- ▶ Nacisnąć przycisk » P.❖❖❖ «.
- ▶ Nacisnąć kilkakrotnie przycisk » > « do momentu pokazania »3/5«.
- ▶ Nacisnąć przycisk »Tryb programowania«.
- ▶ »Tryb programowania«

i W kolejnym kroku wybrać przycisk produktu, którego ma dotyczyć ustawienie. Nie będzie temu towarzyszyć przyrządzenie produktu.

i Nacisnąć przycisk » > « (na dole po prawej stronie), aby wyświetlić więcej produktów.

- ▶ Nacisnąć przycisk »Kawa«.
- ▶ »Kawa«
- ▶ Nacisnąć przycisk »Moc kawy«.
- ▶ »Kawa« i wyświetlacz pokazuje moc kawy.
- ▶ Nacisnąć przycisk » < « lub » > «, aby zmienić ustawienie mocy kawy.
- ▶ Nacisnąć przycisk »Zapisz«.
- ▶ Na wyświetlaczu pojawia się na krótko »Zapisano«.
- ▶ »Kawa«
- ▶ Nacisnąć i przytrzymać przez **ok. 2 sekundy** przycisk » ↑ «, aby zamknąć tryb programowania.

Automatyczne wyłączenie

Dzięki automatycznemu wyłączeniu ekspresu JURA można oszczędzać energię. Jeśli funkcja ta została aktywowana, po wykonaniu ostatniej czynności JURA wyłącza się automatycznie po upływie ustawionego czasu.

Automatyczne wyłączenie można ustawić na 15 minut, 30 minut lub 1-9 godzin.

- ▶ Nacisnąć przycisk » P:❖ «.
- ▶ Nacisnąć kilkakrotnie przycisk » > « do momentu pokazania »4/5«.
- ▶ Nacisnąć przycisk »Wyłącz po«.
- ▶ Nacisnąć przycisk » < « lub » > «, aby zmienić godzinę wyłączenia.
- ▶ Nacisnąć przycisk »Zapisz«.
Na wyświetlaczu pojawia się na krótko »Zapisano«.
- ▶ Nacisnąć przycisk » ⚡ «, aby zamknąć tryb programowania.

Ustawianie twardości wody

Im twardsza woda, tym częściej należy usuwać kamień z ekspresu JURA. Dlatego ważne jest ustawienie prawidłowej twardości wody.

Twardość wody została już ustawiona w trakcie pierwszego uruchomienia. To ustawienie można w każdej chwili zmienić.

Całkowitą twardość wody można ustawiać w zakresie od 1 °dH do 30 °dH.

- ▶ Nacisnąć przycisk » P:❖ «.
- ▶ Nacisnąć kilkakrotnie przycisk » > « do momentu pokazania »4/5«.
- ▶ Nacisnąć przycisk »Twardość wody«.
- ▶ Nacisnąć przycisk » < « lub » > «, aby zmienić ustawienie twardości wody.
- ▶ Nacisnąć przycisk »Zapisz«.
Na wyświetlaczu pojawia się na krótko »Zapisano«.
- ▶ Nacisnąć przycisk » ⚡ «, aby zamknąć tryb programowania.

Płukanie systemu mlecznego

W ramach opcji programowania »4/5«/»Płukanie syst. mleka« można wprowadzić następujące ustawienia:

- »Ręcznie«: Płukanie systemu mlecznego wymagane jest po 10 minutach od przyrządzenia specjału kawowego z mlekiem.
- »Automatycznie«: Płukanie systemu mlecznego jest uruchamiane automatycznie 10 minut po przyrządzeniu specjału kawowego z mlekiem.

Przykład: w ten sposób można ustawić, czy płukanie systemu mlecznego będzie rozpoczynane **automatycznie** 10 minut po zakończeniu przyrządzenia.

- ▶ Nacisnąć przycisk »P❖❖«.
- ▶ Nacisnąć kilkakrotnie przycisk »>« do momentu pokazania »4/5«.
- ▶ Nacisnąć przycisk »Płukanie syst. mleka«.
- ▶ Nacisnąć przycisk »Automatycznie«.
- ▶ Nacisnąć przycisk »Zapisz«.
Na wyświetlaczu pojawia się na krótko »Zapisano«.
- ▶ Nacisnąć przycisk »4/5«.
- ▶ Nacisnąć przycisk »⬆«, aby zamknąć tryb programowania.

Jednostka ilości wody

Przykład: w ten sposób zmienia się jednostkę ilości wody z »ml« na »oz«.

- ▶ Nacisnąć przycisk »P❖❖«.
- ▶ Nacisnąć kilkakrotnie przycisk »>« do momentu pokazania »4/5«.
- ▶ Nacisnąć przycisk »Jednostki«.
- ▶ Nacisnąć przycisk »oz«.
- ▶ Nacisnąć przycisk »Zapisz«.
Na wyświetlaczu pojawia się na krótko »Zapisano«.
- ▶ Nacisnąć przycisk »4/5«.
- ▶ Nacisnąć przycisk »⬆«, aby zamknąć tryb programowania.

Język

Przykład: w ten sposób zmienia się język z »Polski« na »English«.

- ▶ Nacisnąć przycisk » P:❖ «.
- ▶ Nacisnąć kilkakrotnie przycisk » > « do momentu pokazania »4/5«.
- ▶ Nacisnąć przycisk »Wybór języka«.

i Nacisnąć przycisk » > « (na dole po prawej stronie), aby wyświetlić więcej języków.

- ▶ Nacisnąć przycisk wybranego języka, np. »English«.
Na wyświetlaczu pojawia się na krótko »Saved«
»4/5«
- ▶ Nacisnąć przycisk » ⬆ «, aby zamknąć tryb programowania.

5 Konserwacja

JURA dysponuje następującymi zintegrowanymi programami konserwacyjnymi:

- Płukanie urządzenia (»Kawa - płukanie«)
- Płukanie dyszy delikatnej pianki (»Płukanie syst. mleka«)
- Czyszczenie dyszy delikatnej pianki (»Czyszczenie syst. mleka«)
- Wymiana filtra (»Filtr«)
- Czyszczenie urządzenia (»Czyszczenie«)
- Usuwanie kamienia z urządzenia (»Odkamienianie«)

i Przeprowadzić odpowiedni program konserwacyjny, jak tylko na wyświetlaczu pojawi się wezwanie do wykonania tej czynności.

i Naciśnięcie przycisku » P❖❖ « powoduje przejście do przeglądu programów konserwacyjnych. Gdy cały pasek stanie się czerwony, JURA żąda przeprowadzenia odpowiedniego programu konserwacyjnego.

Płukanie urządzenia



Proces płukania z kawy można zawsze uruchomić ręcznie.

- ▶ Ustawić naczynie pod dozownikiem kawy.
 - ▶ Nacisnąć przycisk » P❖❖ «.
 - ▶ Nacisnąć przycisk » > «.
 - ▶ Nacisnąć przycisk »Kawa - płukanie«, aby uruchomić proces płukania.
- »Płukanie urządzenia«, z dozownika kawy wypływa woda. Proces ustaje automatycznie.

Płukanie dyszy delikatnej pianki

i Niniejszy rozdział dotyczy **profesjonalnej dyszy delikatnej pianki** oraz **dyszy delikatnej pianki**.

Po przyrządzeniu mleka JURA zawsze żąda płukania systemu mlecznego.

i W trybie programowania można ustawić, czy żądanie płukania systemu mlecznego ma nastąpić 10 minut po zakończeniu przyrządzania, czy płukanie ma być rozpoczynane automatycznie (sprawdź w rozdziale 4 »Stałe ustawienia w trybie programowania – Płukanie systemu mlecznego«).



Czyszczenie dyszy delikatnej pianki

Warunek: na wyświetlaczu widać »Płukanie syst. mleka«.

- ▶ Ustawić naczynie pod dyszą delikatnej pianki.
- ▶ Nacisnąć przycisk » P❖❖ «.
- ▶ Nacisnąć przycisk » > «.
- ▶ Nacisnąć przycisk »Płukanie syst. mleka«, aby uruchomić proces płukania.
»System mleka jest płukany«, następuje płukanie dyszy delikatnej pianki.
Proces ustaje automatycznie.

i Niniejszy rozdział dotyczy **profesjonalnej dyszy delikatnej pianki** oraz **dyszy delikatnej pianki**.

Aby dysza delikatnej pianki działała bez zarzutu, należy ją **codziennie** czyścić, jeśli było przyrządzane mleko

OSTROŻNIE



Nie można wykluczyć wystąpienia uszkodzeń urządzenia i pozostań resztek w wodzie wskutek użycia niewłaściwego środka czyszczącego.

- ▶ Używać wyłącznie oryginalnych produktów do konserwacji firmy JURA.

i Środek czyszczący do systemu mleka firmy JURA jest dostępny w sklepach specjalistycznych.

i Do czyszczenia systemu mlecznego używać pojemnika wchodzącego w zakres dostawy.

- ▶ Nacisnąć przycisk » P❖❖ «.
- ▶ Nacisnąć przycisk »Czyszczenie syst. mleka«.
»Czyszczenie syst. mleka«
- ▶ Nacisnąć przycisk »Start«.
- ▶ Nacisnąć przycisk »Dalej«.
»Czyszczenie syst. mleka« / »Płyn do czyszczenia«
- ▶ Wyjąć przewód mleka z pojemnika na mleko lub z kartonu mleka.



- ▶ Napelnić pojemnik środkiem do czyszczenia systemu mlecznego do poziomu wskazywanego przez **dolny znacznik** z przodu pojemnika (oznaczony symbolem ☰).
- ▶ Następnie dolać wodę do poziomu wskazywanego przez **górną znacznik**.
- ▶ Ustawić pojemnik pod dyszą delikatnej pianki.
- ▶ W przypadku, gdy używana jest profesjonalna dysza delikatnej pianki, należy ustawić pokrętkę w położeniu Pianka mleczna ☐.
- ▶ Podłączyć przewód mleka do pojemnika.


i Przewód mleka musi być wyposażony w przyłącze, aby można go było prawidłowo podłączyć do pojemnika.

- ▶ Nacisnąć przycisk **»Dalej«**.
»System mleka jest czyszczony«, następuje czyszczenie dyszy delikatnej pianki i przewodu mleka.
- ▶ Ustawić pokrętkę profesjonalnej dyszy delikatnej pianki podczas pierwszej krótkiej przerwy w pozycji Mleko ☐.
- ▶ **»Czyszczenie syst. mleka« / »Uzupelnij wodę«**
- ▶ Dokładnie wypłukać pojemnik i wlać do przedniej części 250 ml świeżej wody.
- ▶ Ustawić pojemnik pod dyszą delikatnej pianki i ponownie podłączyć przewód mleka do pojemnika.
- ▶ Nacisnąć przycisk **»Dalej«**.
»System mleka jest czyszczony«, następuje płukanie dyszy delikatnej pianki i przewodu mleka świeżą wodą.
Wyświetla się ekran startowy.

Rozkładanie i płukanie profesjonalnej dyszy delikatnej pianki

Aby profesjonalna dysza delikatnej pianki działała bez zarzutu oraz ze względów higienicznych należy ją **codziennie** rozkładać i płukać, jeśli było przyrządzane mleko. JURA nie wyświetla żądania rozłożenia i przepłukania profesjonalnej dyszy delikatnej pianki.

- ▶ Wyjąć przewód mleczny i dokładnie przepłukać pod bieżącą wodą.
- ▶ Ściągnąć ostrożnie profesjonalną dyszę delikatnej pianki z systemu Connector System®, delikatnie ją przekręcając.



- ▶ Rozłożyć profesjonalną dyszę delikatnej pianki na części.
- ▶ Przepłukać wszystkie części pod bieżącą wodą. W przypadku mocno przyschniętych pozostałości mleka należy najpierw włożyć części do roztworu z 250 ml zimnej wody i jednej zakrętki do dozowania środka czyszczącego do systemu mleka firmy JURA. Następnie części dokładnie wypłukać.
- ▶ Ponownie złożyć profesjonalną dyszę delikatnej pianki.


i Zwrócić uwagę na poprawne i dopasowane połączenie ze sobą wszystkich części, aby działanie profesjonalnej dyszy delikatnej pianki było optymalne.

- ▶ Zamocować profesjonalną dyszę delikatnej pianki do systemu Connector System®.

Rozkładanie i płukanie dyszy delikatnej pianki

Aby dysza delikatnej pianki działała bez zarzutu oraz ze względów higienicznych należy ją **codziennie** rozkładać i płukać, jeśli było przyrządzane mleko. JURA nie wyświetla żądania rozłożenia i przepłukania dyszy delikatnej pianki.


- ▶ Wyjąć przewód mleczny i dokładnie przepłukać pod bieżącą wodą.
- ▶ Ściągnąć ostrożnie dyszę delikatnej pianki z systemu Connector System®, delikatnie ją przekręcając.
- ▶ Rozłożyć dyszę delikatnej pianki na części.
- ▶ Przepłukać wszystkie części pod bieżącą wodą. W przypadku mocno przyschniętych pozostałości mleka należy najpierw włożyć części do roztworu z 250 ml zimnej wody i jednej zakrętki do dozowania środka czyszczącego do systemu mleka firmy JURA. Następnie części dokładnie wypłukać.
- ▶ Ponownie złożyć dyszę delikatnej pianki.



i Zwrócić uwagę na poprawne i dopasowane połączenie ze sobą wszystkich części, aby działanie dyszy delikatnej pianki było optymalne.

- ▶ Zamocować dyszę delikatnej pianki do systemu Connector System®.

Zakładanie filtra



Elementy ekspresu JURA nie będą pokrywać się kamieniem, jeśli użytkownik stosuje wkład filtra CLARIS Smart. Jeśli wkład filtra nie został założony podczas pierwszego uruchomienia, można uczynić to teraz w sposób opisany poniżej.

Warunek: Wyświetla się ekran startowy.

- ▶ Ustawić naczynie (min. 300 ml) pod dyszą delikatnej pianki.
- ▶ Wyjąć zbiornik wody i opróżnić go.
- ▶ Założyć dostarczone przedłużenie od góry na wkład filtra CLARIS Smart.

- ▶ Umieścić w zbiorniku wody wkład filtra razem z przedłużeniem.
- ▶ Obracać wkład filtra zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż będzie słychać zatrzaśnięcie.
- ▶ Napełnić zbiornik wody świeżą, zimną wodą i ponownie zamontować.

i Urządzenie rozpoznaje automatycznie, że wkład filtra został włożony.

Na wyświetlaczu pojawia się na krótko **»Zapisano«**.

»Filtr jest płukany«, woda wypływa z dyszy delikatnej pianki.

i Woda może być nieco zabarwiona. Nie jest przez to szkodliwa dla zdrowia ani nie wpływa negatywnie na smak.

Płukanie filtra ustaje automatycznie po około 300 ml. Wyświetla się ekran startowy.

i Jeśli filtr jest aktywny, wyświetlacz pokazuje na dole niebieski symbol filtra.


Wymiana filtra

i Gdy wkład filtra jest zużyty (zależnie od ustawionej twardości wody), JURA żąda wymiany filtra.

i Wkłady filtra CLARIS Smart są dostępne w sklepach specjalistycznych.

Warunek: Wyświetla się ekran startowy. Symbol filtra na dole wyświetlacza świeci się na czerwono.

5 Konserwacja



- ▶ Ustawić naczynie (min. 300 ml) pod dyszą delikatnej pianki.
- ▶ Wyjąć zbiornik wody i opróżnić go.
- ▶ Obrócić wkład filtra przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i zdjąć ze zbiornika wody razem z przedłużeniem.
- ▶ Założyć przedłużenie wkładu filtra od góry na **nowy** wkład filtra CLARIS Smart.

- ▶ Umieścić w zbiorniku wody wkład filtra razem z przedłużeniem.
- ▶ Obracać wkład filtra zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż będzie słycać zatrzaśnięcie.
- ▶ Napęlnić zbiornik wody świeżą, zimną wodą i ponownie zamontować.

Na wyświetlaczu pojawia się na krótko »Zapisano«. Urządzenie rozpoznało automatycznie, że wkład filtra został wymieniony.

»Filtr jest płukany«, woda wypływa z dyszy delikatnej pianki.

- i** Woda może być nieco zabarwiona. Nie jest przez to szkodliwa dla zdrowia ani nie wpływa negatywnie na smak.

Płukanie filtra ustaje automatycznie po około 300 ml. Wyświetla się ekran startowy.

Czyszczenie urządzenia

Po 180 przyrządzeniach lub 80 płukaniach po włączeniu JURA wymaga czyszczenia.

OSTROŻNIE

Nie można wykluczyć wystąpienia uszkodzeń urządzenia i pozostania resztek w wodzie wskutek użycia niewłaściwego środka czyszczącego.

- ▶ Używać wyłącznie oryginalnych produktów do konserwacji firmy JURA.

- i** Program czyszczenia trwa około 20 minut.
- i** Nie przerywać programu czyszczenia. Wpływa to ujemnie na jakość czyszczenia.
- i** Tabletki do czyszczenia firmy JURA są dostępne w sklepach specjalistycznych.

Warunek: na wyświetlaczu widać »Wyczyść urządzenie«.



- ▶ Nacisnąć przycisk » P❄️ «.
- ▶ Nacisnąć przycisk »Start«.
- ▶ Nacisnąć przycisk »Dalej«.
- »Opróżnij zbiornik na fusy«
- ▶ Opróżnić tackę na nadmiar wody oraz pojemnik na fusy i ponownie zamontować.
- »Czyszczenie«
- ▶ Ustawić naczynie pod dozownikiem kawy.
- ▶ Nacisnąć przycisk »Dalej«.
- »Urządzenie w trakcie czyszczenia«, z dozownika kawy wypływa woda.
- Proces zostaje przerwany, »Wrzuć tabletkę czyszczącą«.
- ▶ Otworzyć pokrywę lejka do napełniania zmieloną kawą.
- ▶ Wrzucić tabletkę czyszczącą firmy JURA do kanału napełniania zmieloną kawą.
- ▶ Zamknąć pokrywę kanału.
- ▶ Nacisnąć przycisk »Dalej«.
- »Urządzenie w trakcie czyszczenia«, z dozownika kawy kilkakrotnie wypływa woda.
- Proces ustaje automatycznie.
- »Opróżnij zbiornik na fusy«
- ▶ Opróżnić tackę na nadmiar wody oraz pojemnik na fusy i ponownie zamontować.
- Czyszczenie jest zakończone. Wyświetla się ekran startowy.

Usuwanie kamienia z urządzenia

JURA pokrywa się kamieniem wskutek użytkowania i wyświetla automatycznie żądanie usunięcia kamienia. Ilość kamienia zależy od stopnia twardości wody.

- i** Jeśli stosowany jest wkład filtra CLARIS Smart, nie pojawia się żądanie usunięcia kamienia.

⚠ OSTROŻNIE

Nie można wykluczyć podrażnień wskutek kontaktu skóry i oczu z środkiem do usuwania kamienia.

- ▶ Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
- ▶ Spłukać środek do usuwania kamienia czystą wodą. W przypadku kontaktu z oczami zasięgnąć porady lekarza.

OSTROŻNIE Nie można wykluczyć wystąpienia uszkodzeń urządzenia i pozosta-
nia resztek w wodzie wskutek użycia niewłaściwego środka do usu-
wania kamienia.

- ▶ Używać wyłącznie oryginalnych produktów do konserwacji
firmy JURA.

OSTROŻNIE W przypadku przerwania procesu usuwania kamienia nie można
wykluczyć uszkodzenia urządzenia.

- ▶ Przeprowadzić do końca usuwanie kamienia.

OSTROŻNIE Nie można wykluczyć powstania szkód na wrażliwych powierzch-
niach (np. na marmurze) wskutek kontaktu ze środkiem do usuwa-
nia kamienia.


- ▶ Natychmiast usunąć rozbryzganą ciecz.

i Program usuwania kamienia trwa około 40 minut.

i Tabletki do usuwania kamienia firmy JURA są dostępne w skle-
pach specjalistycznych.

Warunek: na wyświetlaczu widać **»Odkamień urządzenie«**.

- ▶ Nacisnąć przycisk **» P:❄ «**.
- ▶ Nacisnąć przycisk **»Start«**.
- ▶ Nacisnąć przycisk **»Dalej«**.
»Opróżnij tackę na wodę«
- ▶ Opróżnić tackę na nadmiar wody oraz pojemnik na fusy i
ponownie zamontować.
»Dodaj odkamieniacz«
- ▶ Wyjąć zbiornik wody i opróżnić go.
- ▶ Zawartość jednego opakowania pęcherzowego (3 tabletki
do usuwania kamienia firmy JURA) rozpuścić całkowicie w
naczyniu w 500 ml letniej wody. Może to potrwać kilka
minut.
- ▶ Napełnić roztworem pusty zbiornik wody i zamontować go.





- ▶ Ustawić naczynie pod dyszą delikatnej pianki.
- ▶ Nacisnąć przycisk **»Dalej«**.
- ▶ **»Trwa odkamienianie urządzenia«**, z dyszy delikatnej pianki wielokrotnie wypływa woda.

Poczekać aż proces samoczynnie zostanie przerwany, a na wyświetlaczu pojawi się **»Opróżnij tackę na wodę«**.

- ▶ Opróżnić tackę na nadmiar wody oraz pojemnik na fusy i ponownie zamontować.

»Napełnij zbiornik wody«

- ▶ Wyjąć zbiornik wody i dokładnie przepłukać.
- ▶ Napełnić zbiornik wody świeżą, zimną wodą i ponownie zamontować.

- ▶ Ustawić po jednym naczyniu pod dozownikiem kawy i dyszą delikatnej pianki.

- ▶ Nacisnąć przycisk **»Dalej«**.

»Trwa odkamienianie urządzenia«, proces usuwania kamienia jest kontynuowany.

Proces samoczynnie zostaje przerwany, **»Opróżnij tackę na wodę«**.

- ▶ Opróżnić tackę na nadmiar wody oraz pojemnik na fusy i ponownie zamontować.


Usuwanie kamienia jest zakończone. Wyświetla się ekran startowy.

i W przypadku nieprzewidzianego przerwania procesu usuwania kamienia należy dokładnie przepłukać zbiornik wody.

Czyszczenie pojemnika na ziarna

Ziarna kawy mogą być pokryte niewielką warstewką tłuszczu, który pozostaje na ścianach pojemnika na ziarna. Pozostałości te mogą wpływać negatywnie na rezultaty przyrządzania kawy. Dlatego należy od czasu do czasu czyścić pojemnik na ziarna.

Warunek: Na wyświetlaczu widać **»Napełnij pojemnik na ziarna«**.

- ▶ Wyłączyć urządzenie przyciskiem wł/wył .
- ▶ Zdjąć pokrywę chroniącą aromat.
- ▶ Wyczyścić pojemnik na ziarna suchą, miękką ściereczką.
- ▶ Nasypać ziaren do pojemnika na ziarna i zamknąć pokrywę chroniącą aromat.

Usuwanie kamienia ze zbiornika wody

W zbiorniku wody może pojawić się kamień. Aby zagwarantować bezproblemowe funkcjonowanie, należy od czasu do czasu usuwać kamień ze zbiornika wody.


- ▶ Wyjąć zbiornik wody.
- ▶ Jeśli używany jest wkład filtra CLARIS Smart, należy go wyjąć.
- ▶ Rozpuścić trzy tabletki do usuwania kamienia firmy JURA w całkowicie napełnionym zbiorniku wody.
- ▶ Pozostawić roztwór środka do usuwania kamienia w zbiorniku na kilka godzin (na przykład na noc).
- ▶ Opróżnić zbiornik wody i dokładnie przepłukać.
- ▶ Jeśli używany jest wkład filtra CLARIS Smart, należy go ponownie zamontować.
- ▶ Napełnić zbiornik wody świeżą, zimną wodą i ponownie zamontować.

6 Komunikaty na wyświetlaczu

Komunikat	Przyczyna/skutek	Czynność
»Napełnij zbiornik wody«	Zbiornik wody jest pusty. Przyrządzenie kawy nie jest możliwe.	► Napełnić zbiornik wody (sprawdź w rozdziale 3 »Codzienna eksploatacja – Napełnianie zbiornika wody«).
»Opróżnij zbiornik na fusy«	Pojemnik na fusy jest pełny. Przyrządzenie kawy nie jest możliwe.	► Opróżnić pojemnik na fusy i tackę na nadmiar wody (sprawdź w rozdziale 3 »Codzienna eksploatacja – Codzienna konserwacja«).
»Brak tacki na wodę.«	Tacka na nadmiar wody jest nieprawidłowo założona lub nie została założona w ogóle. Przyrządzenie kawy nie jest możliwe.	► Założyć tackę na nadmiar wody.
»Napełnij pojemnik na ziarna«	Pojemnik na ziarna jest pusty. Nie jest możliwe przyrządzenie żadnych specjalów kawowych; można przyrządzać wrzątek lub mleko.	► Napełnić pojemnik na ziarna (sprawdź w rozdziale 1 »Przygotowanie i rozpoczęcie eksploatacji – Napełnianie pojemnika na ziarna«).
»Płukanie syst. mleka«	JURA żąda płukania systemu mleka.	► Przeprowadzić płukanie systemu mlecznego (sprawdź w rozdziale 5 »Konserwacja – Płukanie dyszy delikatnej pianki«).
Symbol filtra na dole wyświetlacza świeci się na czerwono.	Możliwości działania wkładu filtra są wyczerpane.	► Wymienić wkład filtra CLARIS Blue Smart (sprawdź w rozdziale 5 »Konserwacja – Wymiana filtra«).
»Wyczyść urządzenie«	JURA żąda czyszczenia.	► Przeprowadzić czyszczenie (sprawdź w rozdziale 5 »Konserwacja – Czyszczenie urządzenia«).
»Odkamień urządzenie«	JURA żąda usunięcia kamienia.	► Przeprowadzić usuwanie kamienia (sprawdź w rozdziale 5 »Konserwacja – Usuwanie kamienia z urządzenia«).
»Urządzenie zbyt ciepłe«	System jest zbyt ciepły, aby można było rozpocząć program konserwacyjny.	► Odczekać kilka minut do ostygnięcia systemu lub przyrządzić specjal kawowy albo wrzątek.

7 Usuwanie usterek

Problem	Przyczyna/skutek	Czynność
Powstaje zbyt mało pianki podczas spieniania mleka lub mleko bryzga z dyszy delikatnej pianki.	Dysza delikatnej pianki jest zabrudzona.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wyczyścić dyszę delikatnej pianki (sprawdź w rozdziale 5 »Konserwacja – Czyszczenie dyszy delikatnej pianki«). ▶ Rozłożyć i przepłukać dyszę delikatnej pianki (sprawdź w rozdziale 5 »Konserwacja – Rozkładanie i płukanie profesjonalnej dyszy delikatnej pianki«).
Podczas przyrządzania kawa wypływa tylko pojedynczymi kroplami.	Kawa jest zbyt drobno zmielona i zatyka system. Twardość wody została prawdopodobnie ustawiona nieprawidłowo.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ustawić młynek na mniejszy stopień zmielenia (sprawdź w rozdziale 2 »Przyrządzanie – Ustawianie młynka«). ▶ Przeprowadzić usuwanie kamienia (sprawdź w rozdziale 5 »Konserwacja – Usuwanie kamienia z urządzenia«).
Wyświetlacz pokazuje »Napełnij zbiornik wody«, mimo że zbiornik wody jest pełny.	Zbiornik wody jest pokryty dużą ilością kamienia.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Usunąć kamień ze zbiornika wody (sprawdź w rozdziale 5 »Konserwacja – Usuwanie kamienia ze zbiornika wody«).
Z dyszy delikatnej pianki wydobywa się mało wody lub pary lub nie wydobywa się w ogóle. Odgłos pompowania jest bardzo cichy.	Przyłącze dyszy delikatnej pianki może być zatkane przez pozostałości mleka lub odpryski kamienia, które oddzieliły się podczas usuwania kamienia.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zdjąć dyszę delikatnej pianki. ▶ Odkręcić czarne przyłącze za pomocą otwieracza sześciokątnego łyżeczki do dozowania zmielonej kawy. ▶ Wyczyścić dokładnie przyłącze. ▶ Przykręcić przyłącze ręcznie. ▶ Dokręcić je za pomocą otwieracza sześciokątnego łyżeczki do dozowania, przekręcając o maksymalnie 90 stopni.
Młynek wydaje z siebie bardzo głośne dźwięki.	W młynku znajdują się ciała obce.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontaktować się z lokalnym działem obsługi klienta (sprawdź w rozdziale 11 »Kontakt z firmą JURA / Informacje prawne«).

Problem	Przyczyna/skutek	Czynność
Wyświetlacz pokazuje »ERROR 2« lub »ERROR 5«.	Jeśli urządzenie było przez dłuższy czas wystawione na działanie zimna, nagrzewanie może być zablokowane ze względów bezpieczeństwa.	► Podgrzać urządzenie do temperatury pokojowej.
Wyświetlacz pokazuje inne komunikaty »ERROR«.	–	► Wyłączyć JURA przyciskiem wł/wył  . Skontaktować się z lokalnym punktem obsługi klienta (sprawdź w rozdziale 11 »Kontakt z firmą JURA / Informacje prawne«).

- i** Jeśli usuwanie usterek nie powiodło się, należy skontaktować się z działem obsługi klienta w kraju użytkowania (sprawdź w rozdziale 11 »Kontakt z firmą JURA / Informacje prawne«).

8 Transport i utylizacja przyjazna dla środowiska


Transport / opróżnianie systemu

Prosimy zachować opakowanie ekspresu JURA. Służy ono do ochrony podczas transportu.

W celu ochrony ekspresu JURA przed mrozem podczas transportu, należy opróżnić system.



Warunek: Wyświetlacz pokazuje specjalty kawowe z mlekiem.

- ▶ Zdjąć przewód mleka z dyszy delikatnej pianki.
 - ▶ Ustawić naczynie pod dyszą delikatnej pianki.
 - ▶ Nacisnąć przycisk »**Pianka mleczna**«.
 - ▶ »**Pianka mleczna**«, z dyszy delikatnej pianki wydostaje się gorąca para.
 - ▶ Wyjąć zbiornik wody i opróżnić go.
 - ▶ Nacisnąć kilkakrotnie przycisk » > « do momentu pokazania »**Ilość mleka**« / »**60 sek.**«.
 - ▶ Para wydostaje się z dyszy delikatnej pianki aż do opróżnienia systemu.
 - ▶ »**Napełnij zbiornik wody**«
 - ▶ Nacisnąć przycisk wł/wył .
- JURA jest wyłączona.

Utylizacja

Stare urządzenia należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po ich zużyciu.

9 Dane techniczne

Napięcie	220–240 V ~, 50 Hz
Moc	1450 W
Znak zgodności	CE
Ciśnienie pompy	statyczne maks. 15 bar
Objętość zbiornika wody (bez filtra)	1,9 l
Pojemność pojemnika na ziarna	280 g
Pojemność pojemnika na fusy	maks. 16 porcji
Długość kabla	ok. 1,1 m
Masa	ok. 9,8 kg
Wymiary (szer. × wys. × głęb.)	28,0 × 35,1 × 43,9 cm

Wskazówka dla kontrolera (kontrola powtarzana wg normy DIN VDE 0701-0702): Centralny punkt uziemienia (ZEP) znajduje się na spodniej stronie urządzenia, w bezpośrednim sąsiedztwie przyłącza kabla sieciowego.

10 Indeks

A

- Adresy 48
- Automatyczne wyłączanie 26

B

- Bezpieczeństwo 6
- Błąd
 - Usuwanie usterek 40

C

- Centralny punkt uziemienia 44
- Codzienna konserwacja 22
- Connector System© 4
- Czyszczenie
 - Dysza delikatnej pianki 30
 - Pojemnik na ziarna 37
 - Urządzenie 34

D

- Dane techniczne 44
- Dopasowywanie ilości wody na stałe do rozmiaru filiżanki 19
- Dopasowywanie ustawień produktu 24
- Dozownik kawy
 - Dozownik kawy z regulacją wysokości 4
- Dozownik kawy z regulacją wysokości 4
- Dwa produkty 17
- Dysza delikatnej pianki
 - Czyszczenie 30
 - Płukanie 29
 - Profesjonalna dysza delikatnej pianki 4
 - Rozkładanie i płukanie 32
- Dysza wrzątku 5

E

- Espresso 17

F

- Filtr
 - Wymiana 33
 - Zakładanie 33

G

- Gorąca linia 48

I

- Internet 11

J

- Jednostka ilości wody 27
- Język 28
- JURA
 - Internet 11
 - Kontakt 48

K

- Kabel sieciowy 4
- Kanał do napełniania
 - Kanał do napełniania zmieloną kawą 4
- Kawa 17
 - Dwie kawy 17
- Kawa cappuccino 16
- Kawa espresso
 - Dwie kawy espresso 17
- Kawa flat white 16
- Kawa latte macchiato 16
- Kawa mielona
 - Zmielona kawa 18
- Komunikaty na wyświetlaczu 39
- Konserwacja 29
 - Codzienna konserwacja 22
 - Regularna konserwacja 22
- Kontakt 48

L

- łyżeczka do dozowania zmielonej kawy 5

M

- Mleko
 - Podłączanie mleka 15

N

- Napełnianie
 - Pojemnik na ziarna 11
- Zbiornik wody 21

O

- Obsługa klienta 48
- Opis symboli 3
- Opróżnianie systemu 42

P

- Pianka mleczna 18
- Pierwsze uruchomienie 12
 - Bez aktywowania wkładu filtra 14
 - Z aktywowaniem wkładu filtra 13

Platforma na filiżanki 4
Płukanie
 Dysza delikatnej pianki 29
 Płukanie systemu mlecznego 29
 Urządzenie 29
Płukanie systemu mlecznego 27, 29
Pojemnik na fusy 4
Pojemnik na ziarna
 Czyszczenie 37
 Napełnianie 11
 Pojemnik na ziarna z pokrywą chroniącą
 aromat 4
Pokrętło do ustawiania stopnia zmielenia 4
Pokrywa
 Lejek do napełniania zmieloną kawą 4
 Zbiornik wody 4
Pokrywa chroniąca aromat
 Pojemnik na ziarna z pokrywą chroniącą
 aromat 4
Problemy
 Usuwanie usterek 40
Produkt podwójny 17
Profesjonalna dysza delikatnej pianki 4
 Rozkładanie i płukanie 31
Przycisk
 Przycisk włącz/wył 4
Przyłącze prądu
 Dane techniczne 44
Przyrządzanie 16
 Dwa specjały kawowe 17
 Dwie kawy 17
 Dwie kawy espresso 17
 Espresso 17
 Kawa 17
 Kawa cappuccino 16
 Kawa flat white 16
 Kawa latte macchiato 16
 Pianka mleczna 18
 Ristretto 17
 Wrzątek 20
 Zmielona kawa 18
Punkt uziemienia 44

R

Regularna konserwacja 22
Ristretto 17

S

Skrócona instrukcja obsługi 11
Stałe ustawienia w trybie programowania 24
Stopień zmielenia
 Pokrętło do ustawiania stopnia zmielenia
 4
 Ustawianie młynka 20
Strona główna 11

T

Tacka na nadmiar wody 4
Telefon 48
Transport 42
Tryb programowania 24
 Automatyczne wyłączenie 26
 Jednostka ilości wody 27
 Język 28
 Płukanie systemu mlecznego 27
 Ustawianie twardości wody 26
Twardość wody
 Określanie twardości wody 11
 Ustawianie twardości wody 26

U

Uruchomienie, pierwsze 12
 Bez aktywowania wkładu filtra 14
 Z aktywowaniem wkładu filtra 13
Urządzenie
 Codzienna konserwacja 22
 Czyszczenie 34
 Płukanie 29
 Regularna konserwacja 22
 Ustawianie 11
 Usuwanie kamienia 35
 Włączanie 21
 Wyłączanie 23
Ustawianie
 Ustawianie urządzenia 11
Ustawienia
 Stałe ustawienia w trybie programowania
 24
Ustawienia produktu
 Dopasowywanie 24
Usuwanie kamienia
 Urządzenie 35
 Zbiornik wody 38
Usuwanie usterek 40

Utylizacja 42
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 6

W

Witryna internetowa 11
Wkład filtra CLARIS Smart
 Wymiana 33
 Zakładanie 33
Włączanie 21
Wrzątek 20
Wskazówki bezpieczeństwa 6
Wyłączanie 23
 Automatyczne wyłączenie 26
Wyświetlacz 5
Wyświetlacz, komunikaty 39

Z

Zbiornik wody 4
 Napelnianie 21
 Usuwanie kamienia 38
Zmielona kawa 18
 łyżeczka do dozowania zmielonej kawy 5

11 Kontakt z firmą JURA / Informacje prawne

11 Kontakt z firmą JURA / Informacje prawne

JURA Poland Sp. z o.o.
ul. Puławska 366
02-819 Warszawa
Tel. +48 801 023 801

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
tel. +41 (0)62 38 98 233
www.jura.com

@ Więcej danych kontaktowych dla Państwa kraju można znaleźć online pod adresem **www.pl.jura.com**.

- Dyrektywy** Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami:
- 2014/35/UE – Dyrektywa niskociśnieniowa
 - 2014/30/UE – Kompatybilność elektromagnetyczna
 - 2009/125/WE – Dyrektywa energetyczna
 - 2011/65/UE – Dyrektywa RoHS

Zmiany techniczne Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Użyte w niniejszej instrukcji obsługi ilustracje są poglądowe i nie oddają oryginalnych kolorów urządzenia. Zakupiona przez Państwa JURA może różnić się szczegółach od opisanej.

Informacja zwrotna Liczymy się z Państwa zdaniem! Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem www.jura.com.

Copyright Instrukcja obsługi zawiera informacje chronione prawem autorskim. Kopiowanie lub tłumaczenie na inny język jest dopuszczalne jedynie po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody firmy JURA Elektroapparate AG.